

SKÖTSELINSTRUKTION FÖR BRANDDÖRR OCH SÄKERHETSDÖRR

Följande kontroller och service utförs cirka 2 gånger per år.



1. Kontrollera karmens infästning i väggen.
2. Öppna dörren och smörj gångjärnen genom smörjhålet i övre gångjärnsdelen. Kontrollera gångjärnens infästning.
3. Kontrollera att dörrbladet går fritt. Vid behov kan dörrbladet justeras i höjdlid med insexskruven på gångjärnet. *OBS! Insexskruv måste låsas med gänglåsnings efter justering (typ LocTite).*
4. Översyn av låskista. Om kolvarna kärvar skall dessa smörjas. Om dörren glappar i stängt läge, justera slutblecket med en skruvmejsel. Kontrollera så att tryckets skruvar är åtdragna.
5. Kontrollera så att cylinder och cylinder-behör inte kärvar, om så är fallet så lossa lite på skruvarna. Eventuellt så behöver detta smörjas upp med t.ex. lassocpray. Fett eller olja rekommenderas ej.
6. Om karmen har tätningslist kontrollera så att den är hel och sitter fast.
7. Om dörren har dörrstängare så skall funktionen och fastsättningen kontrolleras. Justera denna vid behov. Kontrollera så att den inte läcker olja, om så är fallet skall dörrstängaren bytas.
8. Rengöring av dörr och karm i färdigmålat resp. foliebelagt utförande, görs med mildt rengöringsmedel och trasa.

Dubbelport:

9. Kontrollera spanjoletten alt. kantregelns funktion och ingrepp i karmen.

10. Om dörren har koordinator så skall funktionen kontrolleras. Koordinatorm skall stoppa gångdörren så att det passiva bladet stängs först, därefter skall gångdörren stängas automatiskt. Se till att gångdörren går i lås, om inte, justera dörrstängaren.

TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Typgodkända produkter har tillverkats enligt typgodkännandebeviset samt dess tillhörande handlingar.

Typgodkännandebevisets nummer framgår av skylten på produkten.



EKMANS

STÅLDÖRRAR · SKYDDSRUM

Est. 1961

www.ekmansdorrar.se

info@ekmansdorrar.se

08-442 15 40